取扱説明書

SDX 魂ネイション商店 Bandai Collectors Shop

聖機兵ガンレックス

©創通・サンライズ

⚠注　意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないようにご注意ください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- ●可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- ●可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。破損するおそれがあります。
- ●関節部分を曲げたり、回転させたりする時に無理に動かすと、彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

■ 取扱説明書(本書)



ライトソード　聖機兵ガンレックス 本体　ライトシールド



フェイス(A)　フェイス(B)　フェイス(封印状態)　交換用手首

交換用顔側面パーツ(右)　交換用顔側面パーツ(左)　交換用膝パーツ×2　グリップ　鳴動の剣　額パーツ(封印状態)

鳴動の剣 ※セット内容の状態から始めます。

①鳴動の盾を取り外します。
②額当てに鳴動の剣を取り付けます。
③鳴動の盾をもとの位置に戻します。



※鳴動の盾にはグリップを取り付けることができます。

※鳴動の剣は額当ての内部凸部に掛けるように取り付けます。

※鳴動の剣と鳴動の盾は「SDX 灼熱騎士ガンダムF91」(2012年発売予定)に持たせることができます。

フェイスの交換

①頭部を取り外します。
②頭部から本体フェイスを取り外します。
③本体フェイスからフェイスマスクを取り外します。
④フェイス(A)にフェイスマスクを取り付けます。
⑤頭部にフェイス(A)を取り付けます。
⑥頭部を本体に戻します。
※フェイス(B)も同様に交換することができます。



※胴体内には、「SDX 灼熱騎士ガンダムF91」を搭乗させることができます。
●詳細については「SDX 灼熱騎士ガンダムF91」の取扱説明書をご覧ください。

ライトソード、ライトシールドの装備

ガンレックス本体にライトソードとライトシールドを画像のように持たせることができます。



①ライトソードのグリップからグリップパーツを取り外します。
②ライトソードのグリップを手首に通して、グリップパーツに取り付けます。



※ハッチを開き、内蔵されたフィギュアプレートを取り出すことができます。



封印状態の再現



1

①本体からフロントアーマー(右)を取り外します。
②本体右脚から脚パーツを取り外します。
③膝パーツを取り外し、交換用膝パーツを取り付けます。
④脚パーツをもとの位置に戻します。
⑤フロントアーマーをもとの位置に戻します。
※左側も同様に交換します。



2

①頭部を取り外します。
②フェイス(フェイスマスク付き)を取り外します。
③フェイス(封印状態)を取り付けます。
④**頭部の各パーツを交換します。**
⑤頭部をもとの位置に戻します。

頭部の各パーツの取り外し方と交換

1

①頭部から頭部パーツAを取り外します。
②頭部パーツAから頭部パーツBを取り外します。
③頭部パーツBを回転させて裏返します。



④頭部パーツBを頭部パーツAのもとの位置に戻します。
⑤頭部パーツAを頭部のもとの位置に戻します。



2



①頭部から頭部パーツC(右)を取り外します。
②頭部から顔側面パーツ(右)を取り外し、交換用顔側面パーツ(右)を取り付けます。
③頭部パーツC(右)をもとの位置に戻します。
※左側も同様に交換します。

3

①頭部から額当てを取り外します。
②頭部から角を取り外します。
③額当てから鳴動の盾と鳴動の剣を取り外します。
④額当てに額パーツ(封印状態)を取り付けます。
⑤額当てを頭部のもとの位置に戻します。